

खोज मॉड चुनें



समय तब चुनें



यह आरंभ करने की मार्गदर्शिका, उपयोगकर्ता मैनुअल और अनुवाद ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध हैं।



- EN English
- CZ čeština
- DE Deutsch
- EL ελληνικά
- ID Bahasa Indonesia
- IT Italiano
- JP 日本語
- KR 한국어
- PT Português
- RU русский
- TR Türkçe
- ZH 中文


minelab.com

X-TERRA ELITE

आरंभ करने की मार्गदर्शिका




असेंबली



चार्ज

🕒 5-6 घंटे



⚠️ अपने डिटेक्टर को अच्छी गुणवत्ता वाले USB चार्जर से ही चार्ज करें जिसकी न्यूनतम चार्जिंग क्षमता 2A @ 5V हो।

यदि निम्न गुणवत्ता वाले चार्जर का इस्तेमाल किया जाता है तो USB चार्जर के खराब होने का जोखिम रहता है। USB चार्जर पर निम्नलिखित चिह्न देखें।



नियंत्रण और प्रदर्शन

