


探査モード



探知を開始する



ノイズキャンセリング



探査モードの選択



オンにする



クイックスタート



この『スタートガイド』、『ユーザーマニュアル』、およびその翻訳は、オンラインからダウンロードできます。



- EN English
- CZ čeština
- DE Deutsch
- EL ελληνικά
- HI हिन्दी
- ID Bahasa Indonesia
- IT Italiano
- KR 한국어
- PT Português
- RU русский
- TR Türkçe
- ZH 中文


minelab.com

X-TERRA ELITE

スタートガイド




組み立て



充電

🕒 5~6時間



探知機は、最低2A@5Vの充電容量を持つ良質なUSB充電器で充電してください。
低品質の充電器を使用した場合、USB充電器が故障する危険性があります。
USB充電器に以下のマークがあることを確認してください。



コントロール&ディスプレイ

